

UMS Client | 取扱説明書

2020.9.9 1.1 版

EHVR-804C 遠隔接続ソフト UMS Client 取扱説明書



<u>お客様へ</u>

このたびは弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。 ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。 また、お読みになった後は、いつでも確認できるように場所を定めて保管してください。



1章 遠隔監視

付属のクライアントソフトを使用することで、本機のライブ映像や録画映像を PC から閲覧できます。

注意:帯域幅が大きい場合は、1台の本機に同時に接続できる PC の台数は 4 台までです。 帯域幅が小さい場合は、1 台の本機に接続する PC の台数は 1 台にすることを推奨します。

注意 : ルータを通じてインターネットに接続している場合、ルータからのポートの開放(Port Forwarding) が必要です。

本機のネットワークメニューに設定されている基本ポート以外に、UMS クライアントからのバックアップ 機能を使用したい場合は、基本ポート+1 のポートをオープンしてください。

尚、UMS クライアントからの遠隔設定を行いたい場合は、基本ポート+10 のポートと、Web ポートを オープンにしてください。

設定例)

本機のネットワークメニューに入力したポート番号が 5445 の場合、ルータから 5445/5446/5455 の 3 つのポート、および Web ポートの 80 をオープンして使用します。

【 クライアント PC の推奨スペック 】

動作確認済み OS : Windows 8 / 8.1 / 10 CPU : Intel Core i5 2GHz 以上 メモリー : 4GB 以上 VGA メモリー : 512MB 以上 解像度 : 1920 x 1080 ストレージ空き容量 : 1GB 以上 ネットワーク : 100BASE-T 以上 グラフィックカード : DirectX 10 以上

1.1 クライアントソフトのインストール

同梱の CD-ROM には、本機 1 台の遠隔監視を行うソフト「UMS Client」および、数台の遠隔監視を行う ソフト「UMSM Client」がパッケージされています。

【 インストール手順 】

以下の手順で、クライアントソフトをインストールできます。

- 付属の CD-ROM を OC にセットして、「UMSClient_3.*.*.*_yymmdd.exe」をダブルクリックすると、 インストーラが起動します。
- Choose Destination Location」画面でインストール先のフォルダを確認して 「Next」をクリックします。

allShield Wizard	×
bose Destination Location Select folder where Setup wi	I install files.
Setup will install UMS Client	. in the following folder.
To install to this folder, c folder, click Browse and sel	ick Next. To install to a different ect another folder.
-Destination Folder	

インストール先のフォルダを変更する場合は、「Browse」をクリックしてフォルダを選択してください。

Select Program Folder」画面でプログラムフォルダを確認し、「Next」をクリックします。
 プログラムフォルダを変更する場合は、ボックスに直接入力するか、あるいは「Existing Folders」の
 リストから選択してください。

InstallShield Wizard		×
Select Program Folder Please select a program folder.		
Setup will add program icons to the type a new folder name, or select or	Program Folder list ne from the existing	ed below. You may ; folders list.
Program Folders:		
UMSClient		
E⊻isting Folders:		
Accessibility Accessories Administrative Tools CSP		^
HP HP Help and Support InstallShield Intel		
Intel Corporation		¥
InstallShield		
	< Back Ne	xt > Cancel

- インストールが開始され、「Setup Status」画面にインストールの進行状況が表示されます。 4.
- インストール完了後、保存先に「UMS Client」のショートカットアイコン 5.



- UMS Client が表示されます。
- アイコンをダブルクリックすると、クライアントソフトが起動します。



1.2 言語設定の変更

UMS クライアントの初回起動時、言語設定は英語表記になっています。 以下の手順で、言語設定の変更ができます。

1. UMS クライアントの画面右下より、「セットアップ」アイコン

∦ Setup をクリックします。

設定画面が表示されます。

‱ Record └── Disk ➡ Display ④ Language १ About	Live monitoring Save path Capture : C:\Storage\Capture Backup : C:\Storage\Backup Miscellaneous	Setup
	Display network statistics	
	Time format : YYYY-MM-DD	~

 画面左側の「Language」をクリックし、言語を「Japanese」に設定します。
 設定後は、「OK」をクリックします。

Setup				
© General ⇒ Site ↓ Event Event search Record ↓ Disk ➡ Display ↓ Language ♥ About	Language :	ge. Japanese		~
			OK	Cancel

設定を反映するためには、ソフトを再起動する必要があります。
 次回起動から、言語が日本語に適用されます。

1.3 接続方法

UMS クライアントに本機(EHVR-804C)の接続先情報を登録します。 あらかじめ本機のネットワーク設定を行う必要があります。 詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。

以下の手順で、本機の情報登録ができます。

- UMS クライアントの画面右下より、「セットアップ」アイコン
 設定画面が表示されます。
- 2. 画面左側の「接続先」をクリックします。

 ● 接続先 ● 投続先 ● 17 へた ● 17 へた ● 17 へた	パスワード設定 □ 起動 □ 終了 □ 検索 パスワード □ ライブ □ セットアップ
ー 戸 ディスク ● ディスプレイ ● Language ? バージョン情報	保存場所 キャプチャー: C.¥Storage¥Capture … パックアップ: C.¥Storage¥Backup …
	その他 「 ネットワーク状態 「 自動再接続 」Automatic connection at startup 日付の形式: YYYYY-MM-DD ~
	ОК ++>>セル

3. 「追加」をクリックします。

セットアップ	EA FA		<u>追加</u> 変更 削除
 イペント検索	NO. 名	接続先アドレス	ボート番号
			OK キャンセル

4. 本機(EHVR-804C)のネットワーク設定を入力します。
 設定値の入力後、「OK」をクリックします。

接続先追加		×
モデル:	N Series DVR, HD DVR	\sim
接続先名:	EHVR-804A	
接続先アドレス	: 192.168.1.10	
ポート 番号 :	5445	
D:	ADMIN	
א-סבא :	••••	
チャンネル		
チャンネル	4 CH	\sim
☑DVR側のch	名を読込んで表示	
Ch番号 名		
1 CH	-1	
3 CH		
4 CH	-4	
	OK	キャンセル

- モデル : 「<u>N Series DVR、HD DVR</u>」を選択します。
- 接続先名 : 任意の名前を入力します。
- 接続先アドレス : 本機の IP アドレスを入力します。
 ※DDNS 設定を行っている場合は、DVR に設定したホストドメインネームを入力します。
- ポート番号 : 本機に設定したポート番号を入力します。
 ※初期値は、「5445」です。
- ID : 本機に設定したユーザー名を入力します。
- パスワード:本機に設定したユーザーに対応するパスワードを入力します。
- チャンネル : 「<u>4CH</u>」を選択します。
- UMS クライアントの起動画面より、 ⁻ ◆ ◆ Connect をクリックして、作成した接続先を選択すると ライブ画面が表示されます。

1.4 ライブ画面での操作

ライブ画面の項目

Q

表示	名前	説明	
UMS Single Client	画面表示部	映像を表示します。 デジタルズーム時は左下に全体画面が表示されます。	
2010-02-02 17:48:42	日時情報	現在の日時を表示します。	
-##- Connect	接続/切断	通信を接続/切断します。	
F _Q Search	検索	ライブモードと検索モードとを切り換えます。	
	チャンネル表示	選択チャンネルを1画面で表示するか、分割画面で 表示するかを切り換えます。	
	PTZ コントロール パネル	PTZカメラのパン/チルト/ズーム/フォーカスを 調節します。 中央の「PT」をクリックするとPTZコントロールモード に切り換わります。	
Capture	キャプチャー	ライブ画面のスナップショットを保存します。 クリックするとウィンドウが表示され、ファイル形式を 選択します。 初期設定では保存先が「C:¥Storage¥Capture」と なっています。	
Pause	再生/停止	ライブ映像を再生/一時停止させます。	
⊫ ▶ ○) Backup	録画 ON	ライブ映像を PC の HDD に保存します。	
Preset	プリセット	PTZ カメラのプリセットの設定を行います。	
Alarm	アラーム	本機側にアラームを発生させます。	
*= Setup	セットアップ	セットアップ画面を表示します。	
HDD	HDD 容量	本機の HDD の使用容量を表示します。	
FPS : 14 BitRate : 241.8 Kbps	ネットワーク 状況	ネットワークの伝送フレーム数や帯域幅を表示します。	

表示	名前	説明
		出力音量を調整します。
•	ボリューム	スピーカーのアイコンをクリックすると音声出力を
		入/切にします。
タイプ 接機信 イベント 日/19 ● 情報 172.160.0009 映像信号検知。Ch1 2010-02-02 17.55.58 型 情報 170.160.0009 シン戸務務 2010-02-02 17.55.58 ● 情報 170.160.0009 シン戸務務 2010-02-02 17.55.54 ● 情報 172.160.0005に接続 2010-02-02 17.55.47 ● 情報 記動 2010-02-02 17.48:30	ログウィンドウ	操作履歴を表示します。

【 UMS クライアントのデジタルズーム機能 】

本機と同様に、UMS クライアントでもライブ画面のデジタルズームが可能です。 UMS クライアントの画面表示部にカーソルをおくと、画面表示部の左下に全体画面が表示されます。 マウスのホイールのスクロール操作により、画面表示部に表示される画像がズームアップ/アウトします。 全体画面の赤い枠は、画面表示部に現在表示されている領域を示します。 画面をドラッグ&ドロップすることで、ズーム表示の位置を移動させることができます。



[左下に全体画面が表示]

[ホイールでズームイン]

[ドラッグで表示移動]

※再生画面も同様にズーム動作を行えます。

【 双方向オーディオ 】

UMS クライアント側と本機側の双方向オーディオ通信ができます。

PC(UMS クライアント)側 : マイクやスピーカーに対応するサウンドカードが必要です。 本機側 : マイクを音声入力端子に接続し、スピーカーを音声出力端子に接続します。



本機に記録した録画映像を PC 上で再生することができます。

ライブ画面上で、 ^{FQ Search} をクリックすると、「録画検索」画面に切替ります。



検索画面の項目

表示	名前	説明	
2010-02-02 17:48:42	日時情報	再生中の映像の録画日時を表示します。	
-##- Connect	接続/切断	ネットワーク状態を接続/切断にします。	
E Live	検索	検索モードとライブモードとを切り換えます。	
	チャンネル表示	選択チャンネルを 1 画面で表示するか、分割画面 で表示するかを切り換えます。	
Image: Period of the system Pe	カレンダー	再生したい映像の日付を選択します。 録画データのある日付は水色で表示されます。	
Capture	キャプチャー	ライブ画面のスナップショットを保存します。 クリックするとウィンドウが表示され、ファイル形式 を選択します。 初期設定では保存先が「C:¥Storage¥Capture」と なっています。	
♦ Mark in	開始点	再生映像からバックアップしたい区間の開始点を 指定します。	
Mark out	終了点	再生映像からバックアップしたい区間の終了点を 指定します。	
⊫► ● Backup	バックアップ	録画映像を AVI 形式でバックアップします。	
	タイムラインバー	スライドノブをドラック&ドロップすることで再生した い時刻に移動できます。 データのある区間は水色で表示されます。	
PC / DVR	PC/DVR	再生する映像の読込み元を、PC または本機 (DVR)を切り換えます。	
	再生/一時停止	録画映像を再生/一時停止します。 タイムラインの上で再生したい時刻を選択し、この ボタンをクリックすると再生がはじまります。	
	1 フレーム送り/ 戻し	ー時停止時にクリックすると、1フレーム送り/戻し を行います。	
	1 分送り/戻し	クリックすると1分先/前の映像にスキップします。	
	早戻し/早送り	再生中の映像を早戻し/早送りします。	
H 0-24 H 0-60	表示単位切換え	 タイムラインの 24 時間/60 分表示を切り換えます。	

1.6 動画のバックアップ

本機または PC に保存されている録画データを動画ファイルでバックアップすることができます。

PC / DVR で再生する映像の読込元を PC または本機 (DVR)を切換えます。

PC のデータを再生 : UMS クライアントでライブ画面の監視中に、Backup をクリックして PC の HDD に 保存しておいたデータを再生できます。

•0

■*

本機のデータを再生 : 本機の録画設定により、本機の HDD に保存されている録画データを ネットワークを通じて再生できます。

タイムラインのスライドノブをドラック&ドロップしてバックアップしたいデータの先頭時刻に位置させ、

Mark in をクリックすると、選択時点がバックアップの開始点として指定されます。

スライドノブを再度ドラック&ドロップして開始点より後の時刻に位置させ、Markout をクリックすると、 選択時点がバックアップの終了点として指定され、開始点と終了点の間の区間が緑色に変わります。





<u>1.7.1</u> 一般設定

セットアップ ■ 一般設定 パスワード設定 □終了 □起動 □検索 パスワード ロライブ 🗌 セットアップ 保存場所 キャプチャー: C:¥Storage¥Capture バックアップ: C:¥Storage¥Backup その他 ☑ ネットワーク状態 ☑自動再接続 □ クイック再接続 日付の形式: YYYY-MM-DD V キャンセル ОΚ

一般設定の項目

項目	説明
	各操作項目にチェックを入れると、操作を行うときに
パスワード設定	パスワードの入力が不要になります。
	「パスワード」をクリックすると、パスワードの変更ができます。
伊方坦武	キャプチャーした静止画か、バックアップした動画のファイルを
体行场的	保存するフォルダを指定します。
マットローク半能	ライブモードで、FPS やビットレートなどのネットワークの
イットワーク状態	ステータスを表示します。
白動市技結	何らかの原因でネットワークが切断した時、自動的に再接続を
日期丹按杭	行います。
为了心力市拉结	チェックを入れると、クライアントソフトを起動した際に、
クイック中接航	最後にアクセスしていたレコーダーに自動的にアクセスします。
日付の形式	日付の表示形式を選択します。

<u>1.7.2</u> <u>接続先</u> セットアップ

 ■ 一般設定 ● 接続先 		追加 変更 削除 パックアップ 復元
 イベント ○ イベント検索 ③ 通 □ ディスカ ■ ディスクレイ ○ Language ? パージョン情報 	NO. 名 1 EHVR-804C	接続先アドレス ボート番号 0002690d5ba7.best 6060

接続する本機の Site 名、IP アドレス、ポート番号、パスワードを登録し、UMS クライアントから接続する ことができます。

登録先の登録数には制限はなく、すでに登録されている接続先の情報を更新・削除することもできます。

- 追加 新しい接続先情報を登録します。
 登録手順については、「7.3 接続方法(7-5 ページ)」をご覧ください。
- 変更
 登録済みの接続先情報を変更します。
- 削除
 選択した登録情報を削除します。
- バックアップ
 登録済みの接続先情報をエクスポートします。
 ボタンをクリックし、データの保存先とデータ名を指定してください。
 エクスポートしたデータは、「任意の名称.Dat」となります。
- 復元
 バックアップにてエクスポートした登録情報を読み込みます。
 新規 PC への登録情報の反映が容易になります。

<u>1.7.3</u> <u>イベント</u>

 ■ ディスプレイ △ Language ⑦ パージョン情報 ④ 起動 ○ 総7 ○ ○ 総7 ○ ○ ○ ○ 総7 ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○	セットアップ	ログ 保存場所: C¥Storage¥Log 保存容量: 10		…
	 ■ ディスグレイ ● Language ? パージョン情報 	イベント ◆ 起動 ◆ 終了 ② 設定変更 ■ センサー入力 一、アラーム出力 ・ 梁モーション ◆ カメラ切断 騨 ネットワーク切断 ■ 録画	□7 Icon 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	イベントリスト ダ ダ ダ ロ ロ ジ ジ ジ ジ ジ ジ ジ ジ ジ ジ ジ ジ ジ

イベントの項目

項目	説明		
묘성	UMS クライアントでイベントが発生したログのリストを保存する		
L19	フォルダと制限容量を設定します。		
	各イベント項目にチェックを入れ、そのイベントが発生した時の		
イベント設定	動作を設定します。		
	 ログ : イベント発生時にログを記録します。 		
	 Icon : イベント発生時にアイコンを表示します。 		
	• イベントリスト : イベント発生時にライブ画面下に		
	ログウィンドウに表示します。		

<u>1.7.4</u> <u>イベント検索</u>

セットアップ				
 図 一般設定 愛 接続先 ▲ イベント ▲ (ベント検索) ● (ベント検索) ● (ホント検索) ● (ホント(ホント) ● (ホント(ホント(ホント)) ● (ホント(ホント(ホント)) ● (ホント(ホント(ホント(ホント))) ● (ホント(ホント(ホント(ホント(ホント(ホント(ホント)))) ● (ホント(ホント(ホント(ホント(ホント(ホント(ホント)))) ● (ホント(ホント(ホント(ホント(ホント(ホント(ホント(ホント(ホント(ホント	From:□先頭 To: □最終 保存場所: C:¥:	2016-05-23 2016-05-23 Storage¥Log	.0:00:00	◆ ◆ ◆ ◆
■ ティスノレイ ● Language ? バージョン情報	タイプ 接続先	1154	日/時	
				【保存 〇K キャンセル

イベント発生記録を検索したい日時範囲を指定し、「検索」をクリックすると、指定範囲内に 発生したイベントのリストが表示されます。 保存記録の最初から検索したい場合は、「先頭」にチェックを入れます。 保存記録の最後まで検索したい場合は、「最終」にチェックを入れます。

<u>1.7.5</u> <u>録画</u>

セットアップ				
 	録画条件 ● 常時	○-/ベント時	□自動録画	
□	イベント時 □モーション	ロアラーム	持続時間: 0	秒
■ テイスフレイ ↓ Language ? バージョン情報	チャンネル ☑全て選択			
	NO. CH	el 1		
	☑ 2 Onanne ☑ 3 Channe ☑ 4 Channe	el 3 el 4		
	Ø5 Channe Ø6 Channe	el 5 el 6 		~
			ок	キャンセル

録画の項目

項目	説明		
	ライブ画面で録画を行う条件を設定します。		
	モードによって録画を行うタイミングがことなります。		
	 常時:常に録画を行います。 		
	 イベント時 : イベント発生時に録画を行います。 		
録画条件	 自動録画 : 選択した録画条件で起動後、自動的に 		
	録画を行います。		
	※本機の録画設定が「スケジュール」の場合は、		
	設定できません。		
	録画条件で「イベント時」を選択時に設定します。		
	 モーション : 動きを検知すると録画を行います。 		
	 アラーム : アラーム入力時に録画を行います。 		
イベント時	 持続時間 : イベント発生時に何分間録画を行うかを 		
	設定します。		
	※録画条件は、本機で設定した録画モードと同じにします。		

<u>1.7.6</u> <u>ディスク</u>

セットアップ	
 三 一般設定 会 イベント 小(ベント 小(ベント な) 金通 ふの 「アイベント なの 「アイベント での での	ディスク容量: C¥ ✓ 1024 MB (最大:100GB) ディスク情報 総容量: 226 GB 残容量: 155 GB ディスクの容量がいっぱいになった時は ○古いデータを上書き ●録画を中止
	OK ++7/2/

ディスクの項目

項目	説明	
ディスク容量	保存先のハードディスクと使用するハードディスク容量を設定します。	
ディスク情報	選択したハードディスクのそう容量と残容量を表示します。	
ディスクの容量が	• 古いデータを上書き : 一番古いデータから上書き録画します。	
いっぱいになった時は	• 録画を中止 : 録画を停止します。	

<u>1.7.7</u> <u>ディスプレイ</u>

セットアップ	OSD ロレジョン
□ ■ ディスプレイ ● Language ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	Display □第2モニター映像補正 この機能は、複数のモニターを使用中、第2モニターの映像が崩れる場合にのみ使 用してください。この機能を選択すると、プログラムの性能が落ちてきます。
	OK キャンセル

- OSD レゾリューション
 ライブ画面上で各 CH の解像度表記の ON/OFF を切替えます。
 チェックを入れると各 CH 上に解像度を表示します。
- Display 第2モニター映像補正 複数のモニターを使用する PC で、第2モニターの UMS 映像に乱れが発生する場合に、 チェックを入れると、モニターへの出力補正を行います。

1.7.8 Language

 一般設定 接続先 イベント イベント検索 ③ イベント検索 ③ ネッシー検索 ③ ネッシー検索 ③ ネッシー検索 ③ ネッシー検索 ③ オペント検索 ③ オペント検索 ③ オペント ③ オペント ○ オペント ○ オイシート ○ オイシート ○ オイシート ○ オイシート ○ オイシート ○ オイシート ○ オージョン情報 ○ パージョン情報 ○ オージョン ○ オージョン	Select language. Language : Japanese		~
--	---	--	---

UMS クライアントの表示言語を設定します。

変更手順については、「7.2 言語設定の変更(7-4ページ)」をご覧ください。

<u>1.7.9</u> バージョン情報



UMS クライアントソフトのバージョンを確認できます。

1.8 ポップアップメニュー

UMS クライアント画面の上にカーソルをおいて右クリックすると、ポップアップメニューが表示されます。

【 接続·切断 】

接続先に接続するか、接続を切断します。

[Hight Quality]

選択したチャンネルの解像度と画質を最高設定へ変更します。

[Normal Quality]

選択したチャンネルの解像度と画質を標準設定へ変更します。

【 iフレームのみ伝送 】

選択したチャンネルの表示をiフレームのみ表示へ変更します。

【 マイク ON 】

PCに接続されているマイクを利用し、本機が設置されている現場に音声を送ることができます。

【 フルスクリーン 】

UMS クライアントの画面表示部だけをフルスクリーンで表示します。 フルスクリーン表示を解除する時は PC の「ESC」キーを押します。

[AspectRation]

1 画面表示にした際のアスペクト比を変更します。

【 プリント 】

選択したチャンネルの映像をプリントします。

【 セットアップ 】

UMS クライアントの設定を行います。

【 遠隔設定 】

接続中の DVR 本体の設定を遠隔で変更できます。 詳細は本機の取扱説明書をご覧ください。

【 ロック 】

クリックすると、パスワード入力のダイアログが表示されます。 パスワードを入力すると、画面表示部の右クリック以外は操作できなくなります。 ロックの解除は同じ手順で行います。

【 終了 】

UMS クライアントを終了します。

1.9 遠隔設定

接続中の本機の設定を遠隔で設定できます。

ポップアップメニューから「遠隔設定」をクリックすると、「SET UP」画面が表示されます。



設定を変更し、「APPLY」をクリックすると、変更した設定内容が本機に反映されます。 各設定項目の詳細設定については、本機の取扱説明書をご覧ください。

※表記はすべてアルファベットです。