みまもルータ(RT-MB01/RT-BB01) 簡易取扱説明書

	開封~電源の投入	WEB 設定画面の表示
● 付属	 品の確認	● PC のアドレス設定
以下。	の物が同梱されているかご確認ください。	みまもルータにアクセスする PC の IP アドレス設定をおこないます。
✓ 1	DC12V AC アダプタ	 ※ 本書では Windows 7 での設定手順を記載します。
✓ (CD-ROM(取扱説明書入り)	1. スタート>コントロールパネル>ネットワークとインターネット>
✓ 1	簡易取扱説明書(本書)	ネットワークと共有センターの順に開きます。
·		2 「アダプターの設定の変更」を開き ローカルエリア接続の
動作	中の LED 表示	項目を右クリックレープロパティを聞きます。
/ 3/01 -7		
, 191 (FL	RT-MB01	ネットワー Intel(R) EE **********************************
名称		3. 「インターネットプロトコルバージョン 4」を選び「プロパティ」を開きます
	電源が投入されると LED(緑)が点灯します。	☑ 1型 Microsoft ネットワーク用クライアント
POW	常時・・・点灯 異常時・・・消灯(電源断)	 ☑ 鳥QoS パケット スケジューラ ☑ 鳥Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンター共有
	モバイル接続またはブロードバンド接続時、アクセスポイント	 ✓ ▲ BUFFALO EAP Driver ✓ インターネット プロトコル バージョン 6 (TCP/IPv6)
WAN		✓ インターネット プロトコル パージョン 4 (TCP/IPv4)
		インストール(<u>1</u>))… 肖耶除(山) プロパティ(<u>B</u>)
	NIPサーバに接続し時刻同期が完了するとLED(緑)が	
NTP	点灯します。	※ ネットワーク内にみまもルータを追加する場合、必ずネットワーク
	常時・・・点灯 異常時・・・消灯(時刻同期エラー)	埋有の確認をとつてくたさい。
	死活監視を行っている機器から応答がなかった場合に	IP アドレス(): 192 . 168 . 0 . 26
ALIVE	LED(緑)が点灯します。	サブネットマスク(山): 255.255.0
	常時・・・消灯 異常時・・・点灯(死活監視で異常検知)	テフォルトケートフェイ(D): 192 . 168 . 0 . 200
	機器よりシステムエラー信号(接点)が入力された場合に LED(緑)が	IP アドレス:192.168.0.xx(xx は 2~254 の数字)
R_ERF	₹ 点灯します。	サブネットマスク: 255.255.255.0
	常時・・・消灯 異常時・・・点灯(システムエラー検知)	デフォルトゲートウェイ: 192.168.0.1
EXT	使用しません。	優先 DNS サーバー: 192.168.0.1
		代替 DNS サーバー: 空白
★☆丝	27	
	のように同辺城谷を平成へ接続していたでい。	● WEB 設定画面の表示
RI-MB0	1 の場合】	
		※ 本書 Cld Internet Explorer II Cの手順を記載します。
		7. Internet Explorer 11 を起動し、アトレスハーに 192.168.0.1 を入力し、
		索をおこないます。(工場出荷時の IP アドレスは 192.168.0.1 です。)
	AC アダプタ モバイル回線 (USB ドングル)	(→) (≥ 192.168.0.1
RT-BB0 ⁻	 の場合】	2. ユーザー名とパスワードを入力し、 Windows セキュリティ Mindows セキュリティ Mindows セキュリティ
		「OK」をクリックします。 Password. The server reports that It is from Auth Zone. Warning: Your user name and password will be sent using basic
		※ 工場出荷時設定は以下の通りです
50		ユーザー名:root



● 起動

電源を入れる前に・・・

RT-MB01は USB 端子にモバイル回線(USB ドングル)

RT-BB01 は WAN ポートに光終端装置

を接続してください。

AC アダプタを挿し、約30秒で各ランプが点灯し起動完了となります。

起動後、背面の「BATT」と書かれた スイッチを ON にしてください。



ОК	キャンセル
	ОК

正しく入力されている場合、本機の設定画面が表示されます。

	LAN側の設定
ネットワークの 設定 IF	アドレス: 192.168.0.1
ネ・メール送信の設定	ットマスク: 255 255 255 0
	WAN側の設定
外部人出力の設定電	話番号:
Dia-18:20(0) (5:22	1/ID:
Pringian DeoD alexa.	スワード:
ポート 解放の設定	DNSの設定
DynamicDNSの 設定	Bサーバ1:
DN	Bサーバ2:
パスワードの設定	NTPの設定
ファームウェアの更新 NT	Pサーバと同期: しない ∨
	NTPサーバ: ntp.nict.jp
ログの表示	DHCPサーバの設定
再起動	DHCPサーバ: 使用しない V
僋	出アアドレスの範囲: 192.168.0.200 ~ 192.168.0.254
Ver 20150624.00	標準貸出時間(秒): 86400
	設定

みまもルータ(RT-MB01/RT-BB01) 簡易取扱説明書

インターネット接続の設定

1. WEB設定画面の「ネットワークの設定」を開 いてください。



2. 「WAN側の設定」の下記設定をおこなってくだ さい。

【RT-MB01 の場合】

設定項目	設定値
電話番号	*99***1#
ユーザID	使用するモバイルデータ通信
	カードが指定する値 ※1
パスワード	使用するモバイルデータ通信
	カードが指定する値 ※1

※1 ・・・使用するモバイルデータ通信カードの 契約書等で事前にご確認ください。

【RT-BB01の場合】

設定項目	設定値
電話番号	未入力(空白)
ユーザID	プロバイダから提供された値 ※2
パスワード	プロバイダから提供された値 ※2

ΧZ ノロハイダ(ISP)の笑約書寺でこ唯 認ください。

3. 画面下部の [設定] をクリックしてください。

メール送信の設定

1. WEB設定画面の「メール送信の設定」を開 いてください。



設定項目	設定値
SMTP認証	メールサーバがメール送信に認
	証を必要とする場合は「する」
	を選択してください。
ユーザID	メールサーバから提供されたユ
	ーザIDを入力してください。
パスワード	メールサーバから提供されたパ
	スワードを入力してください。
送信元	メールサーバから提供されたメー
メールアドレス	ルアドレスを入力してください。

3. 「イベントメールの宛先設定」に下記設定をし てください。

設定項目	設定値
メールアドレス1~5	イベントメールの送信先のメール
	アドレスを入力します。

4. 画面下部の [設定] をクリックしてください。

接点による異常検知をおこなう

1. みまもルータと監視対象の機器の接点を下記 のように2芯ケーブルで接続してください。



※ 監視対象の機 器には、障害発生 時に N/O で接点 出力をおこなう設 定をしてください。

- 2. WEB設定画面の「外部入出力の設定」を開 いてください。
- 3. 「アラーム入力の設定」の下記設定をしてくだ さい。

設定項目	設定値
接点入力	「使用する」に設定してください。
継続時間	設定した値(秒)未満の接点ONを
	無視します。
コメント	送信するイベントメールにコメント
	を付けることができます。
復帰メール	送信する: 接点ON→OFFになっ
	た際にメールを送信します。
	送信しない: 接点ON→OFFにな
	ってもメールを送信しません。

4. 画面下部の [設定] をクリックしてください

- 2. WEB設定画面の「外部入出力の設定」を開 いてください。
- 3. 「外部入出力による死活監視の設定」の下記 設定をおこなってください

設定項目	設定値
外部入出力による	「する」に設定してください。
死活監視	

4. 画面下部の [設定] をクリックしてください。

Ping 応答による死活監視をおこなう

1. みまもルータと監視対象の機器の Ethernet ポ ートを LAN ケーブルで接続してください。 (機器とみまもルータを1対1で接続する場合 は、先にWEB 設定をおこなった後、PCを抜い て接続してください。)



※ 監視対象の機器には、Ping応答を有効にす る設定をしてください。

- 2. WEB設定画面の「Ping監視の設定」を開い てください。
- 3.「pingによる死活監視の設定」の下記設定をし てください。

設定項目	設定値
pingによる	「する」に設定してください。
死活監視	
監視対象の	監視対象の機器のIPアドレスを
IPアドレス1~5	入力します。
	最大5台まで登録できます。(2台
	以上監視する際はスイッチングH
	UBが必要となります。)

4. 画面下部の [設定] をクリックしてください。

設定の適用(再起動)

各設定の変更後は、設定反映の為必ずみまも ルータを再起動する必要があります。 以下の手順で再起動を行ってください。

1. 本機設定画面左の [再起動] をクリックしてく ださい。



2. 「メールサーバの設定」の下記設定をしてくだ さい。

設定項目	設定値
メール	使用するメールサーバのIPアドレス
サーバ	(またはドメイン)を入力します。
- ポート番号 メールサーバ指定のSMTPポート	
	定します。(587、25等)

外部入出力による死活監視をおこなう

1. みまもルータと監視対象の機器の接点を下記 のように2芯ケーブルで接続してください。

ļ			10	10
4	V1	CN 2	CN3	CN4
1/ 出	o カ	1/0 入力		
監視	刘象	の機器	Re la constante de la constant	

※監視対象の機器 には、「接点入力 (N/O)が ON になれ ば、即座(1 秒未満) に接点出力(N/O)を ON にする」 設定を してください。



再起轴

- 2. 「再起動しますか?」というメッセージが表示 されるので、[OK] を選択してください。
- 3. 自動的に再起動が開始し、完了後、設定値 が反映されます。

注意: 各種設定の調整後は、必ず反映手順を おこなってください。