弊社レコーダーを Edge ブラウザで接続する方法

2022 年 6 月 15 日で Windows10 の「InternetExplorer11」のサポートが終了いたします。 Windows10 の標準 Web ブラウザ「Edge」を使用して弊社レコーダーへブラウザ接続する際は、 Edge の機能「IE モード」をご利用いただく必要があります。

以下の手順に沿って、IE モードへの切り替えを行ってください。 1. 「Edge」を起動します。



2. 画面右上の設定アイコンをクリックします。



3. 設定メニューから「設定」をクリックします。



4. 画面左のメニューから「規定のブラウザー」をクリックします。

設定	プロファイル	十 プロファイルの追加
 Q 設定の検索 ◎ プロファイル ○ ブライパシー、検索、サービス ③ 外観 □ [スクート]、[ホーム]、および [新規] タブ 	職場 sanada@kbdevice.onmicrosoft.com ♀ 同期していません このアカウントでは同期を利用できません。詳細情報	
必 共有、コピーして貼り付け	アカウントの管理	Ø
日 Cookie kt/chの P2は7 計 □ 既定のブラウザー ・ ・ ・ ・ ・ ・	↓ 同期 ● 個人情報	>
巻 ファミリー セーフティ 回 Web ウィジェット	D 1827-F	>
A ^t 言語	□ お支払い情報	>
 □ ブリンター □ システム ○ 設定のリセット □ スマートフォントをの他のデバイス 	┌┐ ブラウザー データのインポート	>
 ポイトオンとCollaboration ポ アクセシビリティ Microsoft Edge について 		

5. 「Internet Explorer モードで差異との再読み込みを許可」を「許可」に変更します。

設定	既定のブラウザー
Q 設定の検索	Microsoft Edge を既定のブラウザーにする 既定に設定する
🕲 プロファイル	
🗇 プライバシー、検索、サービス	
<○ 外観	Internet Explorer の互換性
🔄 [スタート]、[ホーム]、および [新規] タブ	ー しぜい サイトた Microsoft Edge 乙動化させる
◎ 共有、コピーして貼り付け	レガン ダイドを Wilcrosoft Edge で 町FF と とる
同 Cookie とサイトのアクセス許可	
既定のブラウザー	ページで (追加)を選択します。
业 ダウンロード	
容 ファミリー セーフティ	Internet Explorer に Microsoft Edge でサイトを開かせる ⑦ 常に(推奨) V
回 Web ウィジェット	Internet Explorer ぐノフワスするときに、Microsoft Edge (アイトを日 劇印に開くように選択(さます
A ^t 言語	
☐ JU29-	Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可 ⑦ 許可 V
😐	Microsoft Edge 《ノフワスするときに、 旦狭性を唯味するために Internet Explorer が必要な場合は、 Internet Explorer モートで再度読み込むことを選択できます。
じ 設定のリセット	
[] スマートフォンとその他のデバイス	Internet Explorer モート ハーン これらのページは、ページ追加日から 30 日間 Internet Explorer モードで開きます. Internet Explorer モードの一覧に追加されているページがまだありません.
🕱 アクセシビリティ	
Ø Microsoft Edge について	

6. 設定後、開いている Edge を閉じ、再度 Edge を立ち上げます。



7. ブラウザ画面右上の設定アイコンをクリックします。

8. 「Internet Explorer モードで再度読み込む」をクリックします。

	Л		Cur+Shint+O	
	þ	Internet Explorer モードで再度読み込む		
i		その他のツール		>
火	ŝ	設定		
	?	ヘルプとフィードバック		>
ł		Microsoft Edge を閉じる		

- 9. ページが自動的に更新され、更新後は IE モードとして使用できます。
- 10. 以降は、各レコーダーの接続方法にしたがってブラウザ接続を行ってください。 ブラウザの接続方法については、各レコーダーの取扱説明書をご覧ください。